

H A N D - M E M B R A N P U M P E - L A**Bedienungsanleitung:**

Einbau / Aufstellung der Pumpe muss in senkrechter Lage erfolgen.

Durch die am Pumpengehäuse angegossenen Befestigungslaschen kann die Anbringung an Wänden, Konsolen oder dergleichen erfolgen.

Verwendungszweck:

Förderung von reinen und verschmutzten, nicht aggressiven Flüssigkeiten und Fäkalien.

Nicht geeignet als Schlammumpen, ebenfalls nicht zur Trinkwasserförderung.

Technische Daten:

Leistung: max. 0,65 l/Hub

Saughöhe: max. 7m

Voraussetzung hierzu i s t die Montage eines Saugkorbs mit Rückschlagklappe am Ende der Saugleitung

Förderhöhe: max. 15 m

Rohranschluss: 1 ½ Zoll Innengewinde

Es können jedoch die Anschlüsse durch Red.-Stücke auf 1 1/4" und 1" geändert werden.

Gewicht : 14 - 15 kg netto

Mögliche Funktionsstörungen:

Pumpe saugt nicht an.

In diesem Falle, die Saugleitung überprüfen und die Saugleitung in absolut luftdichten Zustand bringen.

Defekt oder Verschleißerscheinung an Membrane oder Ventilkugeln.

In diesem Falle durch Neu-Teile ersetzen.

Falls ein Ventilsitz verstopft ist , muss der Selbe nach Öffnen des Ventilkastendeckels gereinigt werden. Sämtliche Schrauben sind von Zeit zu Zeit zu überprüfen und gegebenenfalls entsprechend nachzuziehen.